

Product instruction manual



目录

	一、运行和停止稳定土生产管理系统软件	2 -
	1. 启动软件	2 -
	2.退出软件	3 -
	二、软件菜单及界面介绍	4 -
	1. 系统设置	6 -
	2. 输入输出管理	7 -
	3. 输入输出状态	9 -
	4. 秤实时状态	10 -
	5. 数据查询	11 -
	6. 变频器参数管理	11 -
	7. 人员管理	12 -
	8. 升级授权	13 -
	三、秤参数介绍	14 -
	1. 螺旋称或皮带秤设置	14 -
	2. 校称	16 -
	3. 配比管理	19 -
	4. 启动生产	21 -
	四、数据维护	24 -
	1. 手动备份	24 -
	2. 数据库还原	24 -
写在	E最后	24 -
祝您	5工作愉快!	24 -

一、运行和停止稳定土生产管理系统软件

启动软件检查计算机

为了更舒适的使用稳定土搅拌站(楼)生产控制和管理系统软件和控制系统,安装软件的计算机配置(含软件)不应低于以下配置:

```
中央处理器 (CPU): 主频 1.6 GHz
内存: 2G
硬盘: 40 GB
显示器: 分辨率 1440×900 像素
操作系统: Microsoft Windows 7 中文专业版
辅助软件: Microsoft Office 2010 中文专业版
```

推荐配置

• DELL OPTIPLEX 360

● 其他工业控制计算机或商用机:

中央处理器 (CPU): 主频 2.0 GHz 内存: 8G 硬盘: 80 GB 显示器: 分辨率 1440×900 像素 打印机:标准针式打印机

● 软件配置

操作系统: Microsoft Windows 7 中文专业版

辅助软件: Microsoft Office 2010 中文专业版

Windows 7 以上版本的操作系统,请"以管理员身份运行"软件。 某些防毒杀毒软件或防火墙会阻止软件的运行,请将软件添加到杀毒软件或防 火墙的信任域。

双击软件图标后,软件开始进行初始化,如下图如下图:



请输入或选择用户名称并输入用户密码,单击"登录",继续运行稳定土生产管理软件;或选择"取消",退出软件。

▶注意

系统初始的用户名称是"管理员",初始密码是"123",首次启动稳定土软件请用初 始用户登录,进入稳定土软件后请立即更改密码并建立新用户;正常使用中,请用新建用户 而不要用"管理员"身份登录;

登录过程中可能会出现"用户不存在,请正确输入用户名称.",请确认输入的用户名称,确保用户存在;"密码错误,请正确输入登录密码.",请确认输入的密码,确保输入的密码 正确。



2.退出软件

进入软件界面以后,点击软件右上角的关闭按钮如下图(左)可关闭软件,生产过程中需停止生产后再退出软件。点击关闭按钮后弹出信息提示窗口,如下图(右),点击"是"退出软件,点击"否"返回软件。



二、通讯参数

1. 仪表通讯

仪表采用 232/485 串口通讯





此状态为仪表通讯成功

2. 更改通讯串口

稳定土生	生产管理系约 ^{用户名:} 管理员	τ.
	密码: 登录 耳	又消
稳定土生产 选择不对,可在登录界面,单击"	管理系统	如果通讯不上,可能是串口
文字, 稍等几秒会出现以下界面: 		×
◎ 网口连接	◎ 串口连接	
IP地址: 192.168.168.201 端口: 2013	串口地址: <u>COM1</u> 232波特率: ^{COM1}	
	保存	F

在此处选择相应的 COM 口即可。

三、软件菜单及界面介绍

右击如图所示中稳定土生产管理系统,会出现如图所示界面,其中包括【系统设置】【输入输出管理】【输入输出状态】【秤实时状态】【数据查询】【人员管理】【升级授权】



1. 系统设置

		系统	参数		×
设置 高级					
仪表地址	1 ≑	485波特	摔	9600-0	~
232波特率	115200-0	V IP地址		192. 168. 168. 201	
端口	0 😳				
□ 系统控制参数					
系统暂停是召	医停止集料皮带	暂停停止-1	~		
水泵延迟启动	力时间 <mark>1</mark>	•			
水泵延迟停1	上时间 1				
成品仓开门推	空制 1				
搅拌机1打油	间隔时 ¹	•			
搅拌机1打油	使能 <mark>1</mark>	•			
搅拌机1打油	时间 1	•			
			1		
读取	保存		保存下	发	·闭

系统启动参数:可更改仪表地址,485,232 波特率,IP 地址和端口;一般无需更改。
系统暂停是否停止集料皮带:选择1就是暂停停止,0为暂停生产是不停止。
水泵延时启动、停止时间:可设置水泵延时启停时间。
成品仓开门控制:可设置成品仓开门时间。
搅拌机1打油间隔时间:可设置搅拌机润滑油泵打油间隔时间。
搅拌机1打油使能:为1是使用打油功能,为0则不使用打油功能。
搅拌机1打油时间:可设置搅拌机润滑油泵打油持续时间。

	系统	参数		
设置 高级				
「高级参数				
斜皮带1星三角改变时间	5	搅拌机2打油使能	1	÷
搅拌机1星三角改变时间	5	搅拌机2打油间隔时间	1	-
平皮带1星三角改变时间	5	参数发送/频率发送	0	
斜皮带2星三角改变时间	5	允许使用的通道数量	0	-
搅拌机2星三角改变时间	5	稳态滤波器	1	•
平皮带2星三角改变时间	5	搅拌机2打油时间	1	÷
485停止位	1	小数点	3	-
手自动=通讯/AB	1	限位停机使能	255	
秤手自动显示				
秤手自动可用				
流量定时保存	<mark>0.50 ÷</mark> 小时			
读取 (保存	保存下发	¥	J J

上图所示中,可调节斜皮带 1、2 平皮带 1、2 搅拌机 1、2 星三角的改变时间。 搅拌机 2 的润滑油泵打油使能和持续间隔时间; 秤手自动显示: 勾选显示手自动按钮。 秤手自动可用: 勾选手动可用。

▶ 注意:更改完参数后,要点击保存下发。在生产过程中,不允许更改设定参数。

2. 输入输出管理

单击【输入输出管理】,显示如下图所示界面

	91	前入辅	前出管理		
条统输入《系统输出》	50 H	20	C. C. Levels & C. Levels	12	-26
	NULL	\sim		NULL	~
	NULL	~		NULL	~
	NULL	~		NULL	~
	A-DI-6	~		NULL	~
	NULL	~		NULL	~
	NULL			NULL	~
	A-DI-1	~		NULL	\sim
	NULL	~		NULL	~
	NULL			NULL	~
	NULL	~		NULL	~
	A-DI-2	~		NULL	~
	NULL	~		NULL	~
	NULL	~		NULL	~
	A-DI-7	~		NULL	~
	A-DI-4	~			
	NULL	~			

图 1

	输	入输	出管理		
系统输入系统输出					
	A-D0-18	~		A-D0-22	~
	A-D0-19	\sim		NULL	~
	NULL	\sim		A-D0-23	~
	NULL	\sim		NULL	~
	NULL	\sim		NULL	~
	NULL	\sim		NULL	\sim
	NULL	\sim		NULL	~
	NULL	\sim		NULL	~
	NULL	\sim		NULL	~
	NULL	\sim		NULL	~
	NULL	\sim		NULL	~
	NULL	~		NULL	~
	NULL	\sim		NULL	~
	A-D0-20	\sim		NULL	~
	NULL	~		NULL	~
	A-D0-21	~		NULL	~
读取	保存		保存下	友 返回	2

图 2

如上图,为输入输出点位的设定界面。

如图1输入点配置区域,左侧为输入功能,右侧为点位配置区域。软件允许更换输入,但不 允许有重复值出现,通道配置有出厂默认点及默认图纸。但也可以根据现场实际接线情况随 意调整,调整之后应该点击保存。

如图 2 为输出点配置区域, 左侧为输出功能, 右侧为点位配置区域。软件允许更换输出, 但 不允许有重复值出现, 通道配置有出厂默认点及默认图纸。但也可以根据现场实际接线情况 随意调整, 调整之后应该点击保存。

读取:读取控制器内点位。

▶ 注意:更改完成输入输出点,必须点击【保存下发】按钮执行下发。

此处输出点一般为厂家实施人员设置所设置,与外部接线都是一一对应,普通用户切 不可随意改动,以免造成系统故障。禁止生产中更改点位。

3. 输入输出状态

松入士						斩	俞入输	出状ざ	5						×
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
_输出占.	~	~				~	~	Y			V	~		~	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64

图示部分为输入输出差点的实时状态,绿色表示为有输入或者有输出状态,红色表示无输入 或无输出状态,此处可具体观察每个输入输出点的实时状态。



4. 秤实时状态及恢复出厂

图示部分显示为每一个秤的实时重量,实时 AD 值,实时频率等参数。 重启仪表: 仪表重新启动。 仪表恢复出厂: 仪表恢复出厂设置。

5. 变频器选择

变频器选择:因变频器有不同的品牌,所以在选择不同的变频器时应在写入地址前的框中,输入相应品牌变频器对应的地址编号,点击写入地址。

```
各个品牌变频器的地址编号如下:
6000(void); //归0
6001(void); //互高 1000B
6002(void); //三晶 1000B
6003(void); //三晶 8000B
6004(void); //金钟 G600
6005(void); //每0西-EM60 系列
6006(void); //海利普 hlp-a100
6008(void); //陈瑞 e800 系列
6009(void); //天正 TVFE9 系列
6010(void); //正弦电气 A90
6011(void); // 金田 JT330S2
注意:仪表一般不恢复出厂,如果恢复出厂,所有设置需要重新设置!
```

6. 数据查询

		数据中心		×
生产查询 生产消耗查询				
☑时间 2022-03-30 00:00:00		■ 配合比	✓ 查询 E	xecl IJED
任务编号	开始时间	配合比	设定产量	设定流量

【数据中心】中为如图所示界面,可以按照时间或者配合比查询任务,或者查询原料消耗。 按照时间或者配合比查询,只需要勾选即可,可转换成 Execl 表格,也可打印。

7. 变频器参数管理

			名称	设定参数	标识
▶	艾克特AT500	⊳	OD变频器的地址	9001	ODFrequency_1
	三晶8000B	2	OD启动X1	61952	ODFrequency_10
	12312		OD模式选择X2	61953	ODFrequency_11
			OD备用X3	0	ODFrequency_12
			OD备用X4	0	ODFrequency_13
			OD运行命令	61442	ODFrequency_14
			OD主频率	61443	ODFrequency_15
		2.	OD辅助频率	61444	ODFrequency_16
			0D频率给定方式	61447	ODFrequency_17
			0D变频器恢	61464	ODFrequency_18
			OD对应变频	4097	ODFrequency_19
			0D变频器波特率	64768	ODFrequency_2
			0D对应变频	4096	ODFrequency_20
			OD读取模拟量	0	ODFrequency_21
			0D变频器通	64769	ODFrequency_3

此处为变频器参数设定,一般无需更改。

8. 人员管理



此处可增加用户

状态: 勾选状态为应用此管理员。单击权限显示以下界面;



单击新建的用户名称,再单击业务列表中的业余名称中的一项,可分配权限。

9. 升级授权



该说明页面显示软件运行的计算机的基本信息,包括操作系统。

显示关于稳定土生产管理系统软件的版本信息,加密狗序列号。

【加密狗序列号】每套软件搭配一个 U 盘状加密狗,该加密狗必须与该软件一一对应方能 生产。如加密到期,需要客户提供加密狗序列号。

四、秤参数介绍

右击稳定土软件中的秤,会出现如图所示界面,其中包括【螺旋称或皮带秤设置】【校称】 【变频器设置】



1. 螺旋称或皮带秤设置

		秤参数				
设置 高级	输入输出					
秤名称	骨料4	原料名称	骨料4			
秤类型	皮带秤-0 ~	秤配置	频率+重量	t- ~		
流量频率源	采集发送频率-1 ~	启动频率选择	以参考频	率启动-0	~	
└────						
参考运行频率	500. 000	缺料检测时间	20			
启动延迟时间	2	停止延迟时间	1			
振动使能	0	振动间隔时间	3	*		
振动时间	3	报警停机使能	1	-		
报警停机时间	100	破拱1时间	3			
破拱1间隔时间	3	破拱1使能	1	•		
读取	保存			保存下发		关闭

原料名称:此处可更改原料名称; 称类型:根据现场情况而定,分为皮带秤和减量秤,根据实际情况而定。 秤配置:如果是皮带秤,则选用频率加重量;如果是减量秤,则都可以选择。 流量频率源:选择采集反馈频率。 启动频率选择,一般以参考频率启动。也就是参考运行频率,参考运行频率一般为500,也 就是 5Hz。 缺料检测时间:达到流量异常范围,开始检测计时,达到缺料检测时间,开始报警。 启动延时时间:每一个秤体都有延时启动时间,可根据现场情况调节延时启动时间,系统默 认为2秒。 停止延时时间:秤停止是延时时间。 振动使能:如果为1,表示使用振动,如果为0,表示不使用震动。 振动时间:震动所持续的时间。 振动间隔时间:震动间隔的时间。 报警停机使能:如果为1,报警后就停机;如果为0则报警后部停机。 报警停机时间:报警后,开始计时,计时结束后停机。 破拱1使能:如果为1,表示使用破拱1,如果为0,表示不使用破拱1。 破拱1时间:破拱1破拱时间。 破拱1间隔时间:破拱1间隔时间。 注意:更改完成设置,必须点击【保存下发】按钮执行下发

			秤参数	\$				×
设置高级输入	入输出							
── ^{高級参数} ───── pid系数P	10	*	 pid系数i	0		pid系数d	0	•
启用料仓1	1	*	启用料仓2	1	•	机械结构	0	*
开始加料重量	0. 000	•	破拱2时间	3	*	pid调节间隔时间	3	-
停止加料重量	0.000	•	破拱2使能	1	•	加料频率调整系数	100	•
输出最大频率	5000	•	螺旋延时停止时间	1	•	输出最小频率	1.000	•
加料稳定时间	5	•	一阶滤波AD值	4	*			
加料频率前延迟时	1	•	流量异常报警范围	10	•			
累积量修正系数	1000	•	流量稳定时间	4	•			
破拱2间隔时间	3	*	秤自由通道选择	4	•			
流量滤波时间	1. 000	•	秤中间仓通道选择	4	•			
流量调节范围	100	•	累计步长	1	•			
读取	保存					保存下发	关闭	

累计修正系数:

PID 系数 P:流量稳定算法中的 P 系数,一般无需更改。 PID 系数 I: 流量稳定算法中的 I 系数,一般无需更改。 PID 系数 D: 流量稳定算法中的 D 系数,一般无需更改。 启用料仓 1: 启用料仓 1。 启用料仓 2: 启用料仓 2。 机械机构: 0 非减重 1 减重 2 双变频器,一般无需更改。 开始加料重量:在螺旋秤中,当秤值小于设定值是,开始上料。 停止加料重量: 上料重量达到设定值后, 停止加料。 破拱2使能:如果为1,表示使用破拱2,如果为0,表示不使用破拱1。 破拱2时间:破拱2破拱时间。 破拱2间隔时间:破拱2间隔时间。 输出最小频率:调节变频器输出的最小频率为1Hz。 输出最大频率:调节变频器输出的最大频率为 50Hz。 螺旋延时停止时间:螺旋电子秤秤设定延时停止时间 加料频率调整系数:调节次参数,可调节加料速度,一般无需更改。 Pid 调节间隔时间: pid 调节间隔的时间。 加料稳定时间:水泥仓加料稳定时间,一般无需更改。 加料频率前延时时间:水泥仓加料延时时间,一般无需更改。 一阶滤波 AD 值:AD 值的滤波等级,一般无需更改。 **流量滤波次数:**一般无需更改。 流量稳定时间:实际流量接近于设定流量所持续的时间,如果达到流量稳定时间,认为此时 流量为稳定流量,一般无需更改。 流量调节范围:为百分之百,无需更改。 **流量异常报警范围**:超过设定流量的百分之十,开始缺料检测,可以根据实际情况更改。 秤自由通道选择:可自由选择仪表秤通道。

称中间仓通道选择:中间仓秤通道选择,如果中间仓有秤,可选择秤通道,如果没有则不选择。

累计步长:累计重量更新的最小值,一般为1,无需更改。

秤参数 输入输出 设置 高级 NULL 秤变頻控制 A-D0-4 NULL A-D0-12 秤加料关门限位 ~ 秤振动 NULL 水泥螺旋电子秤输出 NULL V 秤加料输入 NULL ~ NULL 计量螺旋运行检测 NULL NULL V NULL 水泥过渡仓螺旋2加 NULL NULL ~ NULL ~ NULL 秤加料超时报警输出 NULL ~ NULL 读取 保存 保存下发 关闭

此处可单独更改每个秤的输入输出点位。

2. 校称

		校秤	×
		骨料4	
实时重量 1.921	静态零点AD 1997	●态终点AD 动态零点AD 实时AD 校秤累计值虚 杉 1803944 1997 130556 349288218	这种重量 □5
		校零点	
	0.000	放入砝码校秤	
	H		
	28	校秤时间设定 校秤倒计时: 🌔	
	1500 🚔	校秤频率	
		启动校零点 启动校终点 终止校秤	
	15.000 🚔	累计重里设定	
	0. 000	累计修改	
		保存	:iJ

校称分为静态校称和动态校称两部分;

▶ 「注意:校称必须要在自动状态下。

减量秤状态下,只需要静态校称;皮带秤或者螺旋称状态下,需要先静态校称,然后在动 态校称。

静态校称:静态校称中,分为校零点和放入砝码校称;

校零点:校秤之前应先确定秤体清空,并首先校零点。

放入砝码校称:执行完校零点后,开始放置砝码,砝码要注意均匀放置,不要让秤体出现 不平衡,放完之后注意清点数量,计算出重量值输入到"放入砝码校称"前的输入框中, 待秤体稳定后,点击"放入砝码校称"按钮执行校秤操作。

动态校称:动态校称分为动态校零点和动态校终点;

注意:

校称时间设定:为动态校称时所需要的时间,单位为"秒",一般为180到240秒,也可根据实际情况而定。输入时间后,点击"校称时间设定"。启动校零点和启动校终点的"校称时间设定"应保持一致。动态校零点时应注意,要在秤体清空状态下。

校称频率:一般为校称时下发至变频器的频率,为 1500,也就是 15Hz,一般无需更改,也 可按照实际情况而定。输入好设定频率后,点击"校称频率"。启动校零点和启动校终点的 "校称频率"应保持一致。动态校终点时应注意,秤体要在有料状态下。

启动校零点:设定好校称时间和校称频率后,点击"启动校零点",此时,校称倒计时开始 计时。皮带秤或螺旋称开始空转,倒计时结束,动态校零点结束,下一步可以进行校终点。 启动校终点: "校称时间""校称频率"设定完成后,在有料状态下启动校终点,校称倒计 时开始计时,计时结束后,把动态校称过程中出的料接出来,去称重。将秤好的重量输入到 "累计重量设定"前的输入框中,点击"累计重量设定"。完成后,动态校称完毕。

注意:更改完成设置,必须点击【保存】按钮执行下发配方管理

3. 变频器参数

变频器参数 1								
·								
变频器的地址	0	4	0		0	0		
变频器通讯波特率	0	*	0	主频率	0	0		
变频器通讯数据格式	0		0	辅助频率	0	0		
电机类型	0		0	频率给定方式	0	0		
电机额定功率	0		0	变频器恢复出厂	0	0		
电机额定电压	0	*	0	对应变颜器读频率	0	0		
电机额定电流	0		0		0	0		
电机额定频率	0	*	0	读取模拟量	0	0		
电机额定转速	0	•	0					
启动命令源 X1	0	*	0	使能变频器参数发送	0	0		
模式选择 X2	0		0	对应变频器读频率的倍数	0	0		
模式选择 X3	0	*	0	对应变频器写频率的倍数	0	0		
模式选择 X4	0	*	0					
读取 保	存				保存下发	返回		

变频器参数:可通过左上角下拉框选择相应品牌的变频器,也可通过在实时状态中,将相应品牌的地址写入。

五、配比和生产

1. 界面介绍



在生产界面中,由上到下依次是①设定流量②瞬时流量③实时重量

配比: 配比1	~	配比管理	启动
设定流量:100	吨/小时	修改流量	停止
设定产量:	吨	斜皮带未启动	力

2. 配比管理

单击配比管理,会出现以下界面

	■ 記比								
Þ	配比编号 配比1 20220331143800	设定值 100 0	▲注 ●	配比编	号 配比1 注	设定值 ¹⁰	0 🚖		
					配比名称 骨料1 骨料2 骨料3 骨料4 水泥1 水1	 设定百分比% 20 10 10 10 10 10 10 10 	▲注 日本1000000000000000000000000000000000000		
ť	部加 保護		刪除	Ĩ	合计百分比:	70%			

单击增加,显示以下界面

Ľ	8						×
配比	编号	202203311718	17	设定值	0	•	
	备注						
	配 骨 骨 骨 骨 骨 骨 十 水 水 水	比名称 料1 料2 料3 料4 泥1 1	设定 0 0 0 0 0 0	百分比%		Ì	
	合计	百分比.	70%				

输入配比编号,也可自动按照日期生成配比编号 设定值:双击设定百分比下面的输入格,输入此配比的设定产量。 备注:按照需求输入。 设定百分比:单个原料占成品的比例。



在配比下端会显示各种原料比例之和。

配比输入完毕,点击左侧保存按钮进行保存。

若要修改配比,选定待修改的配比,双击设定值输入格即可修改,最后点击保存。

比		
骨料2 骨料3	骨料4 水泥1	水1
10 🖨 10 🊔	10 🚔 10 🌲	10 🌲

此处显示当前配比,也可修改配比,修改后,单击下发配比。 注意:生产中不可修改配比。

3. 启动生产



设置生产参数

- 1. 选择配比,下拉选择想要生产的配比。
- 2. 设定流量框内填入流量,然后单击右边修改流量.(生产中不可修改流量)。
- 3. 设定产量:生产到目标产量生产自动停止,也可以手动干预点击停止。
- 4. 点击启动开始生产



流量信息:流量实时状态的柱状图。

				生产	信息		
累计	骨料1	骨料2	骨料3	骨料4	水泥1	水1	合计
本次						6	
当日	0	0	0	0	0	0	0

生产信息:在生产信息中,本次为本次配比中的原料实际用量 当日为本日中原料实际用量的总和。





可点击手动自动切换(是指变频器频率控制),手动状态下可通过拖动1处来自定义频率, 自动状态下手动不可用。当手自动不用时,可在系统设置高级中将秤手自动显示取消勾选。 报警:当缺料或超料达到缺料检测时间后,秤体上面会显示报警,报警达到报警停机时间后 会停止生产,出现报警是料仓内缺料或超料,属正常现象,请及时上料以继续生产。



在水泥上方有料仓启用勾选,需要用哪一个料仓,则勾选该料仓。 在料仓中,有除尘吹气,和振动按钮,在自动状态下,可设置自动,也可手动干预。



运行信息:此处显示软件运行信息,包括报警信息等。

六、数据维护

稳定土生产管理系统系列软件系统数据库存放在 D:\稳定土生产管理系统文件夹下(如 D: 稳定土身产管理系统),为确保软件运行正常和数据安全, 请定期维护稳定土系列软件的数据。

1. 手动备份

重新安装、卸载 CPMS 系列系统或因其他需要,也可以手动备份数据,即将 D:\CPDB 文件 夹拷贝备份。

2. 数据库还原

为确保数据还原成功,请按以下操作:

- 1. 退出 稳定土系列软件系统;
- 2. 将备份的文件夹直接复制到 D 盘下,粘贴即可。

写在最后

稳定土生产管理系统软件不是一个孤立的应用程序,它由一组文件组成,在使用 CPMS 系列 系统的过程中,请确保应用程序的完整性。

因应用程序升级等变化,可能使得某些操作与本文说明不一致,请以 CPMS 系列软件为准。

祝您工作愉快!













www.sdchenge.com